



## ETE KEY EXT 300 - Datasheet



**Gestione B&B Stand-Alone / Cloud**  
**Letto da esterno - Mifare MF1K, Ekey**



<b>Scheda Tecnica</b>	
<b>Bluetooth</b>	BLE bluetooth (BLE 4.1)
<b>Sistemi operativi compatibili</b>	Android 4.3/IOS 7.0 e superiori
<b>Memoria</b>	1000 Badge / 150 PIN / EKAY illimitate
<b>Distanza di lettura</b>	2 - 4 cm
<b>Tecnologia Lettore</b>	Mifare 13.56Mhz
<b>Alimentazione</b>	DC 12 V
<b>Corrente di lavoro</b>	≤ 80mA
<b>Corrente uscita serratura</b>	≤ 2A
<b>Temperatura di lavoro</b>	-10°C ~ 60°C
<b>Umidità di lavoro</b>	0% ~ 98%
<b>Installabile in esterna</b>	IP65
<b>Dimensioni</b>	145 x 67 x26 mm
<b>Memoria Eventi</b>	2.000 Log evento

L'utilizzo in cloud è vincolato all'uso di **ETE GATE / ETE GATE LAN**

<b>Rosso</b>	DC 12 V
<b>Nero</b>	GND
<b>Giallo</b>	Pulsante di Uscita
<b>Verde</b>	NC
<b>Marrone</b>	COM
<b>Bianco</b>	NO
<b>Blu</b>	BELL A
<b>Grigio</b>	BELL B

Relè (NC / COM / NO) e contatto BELL (si chiude tra BELL A e BELL B premendo il tasto campanello nel lettore.) sono a contatto pulito.

Pulsante di Uscita, se portato a GND apre il relè del dispositivo per la durata impostata in app (durata apertura relè).



**Esempi di collegamento:**

